



1



(PT) MANUAL DO UTILIZADOR: LAB31 - SELFIE STICK COM TRIPÉ (LB-SV-BTTST01-G)

ÍNDICE:

- 1) Conteúdo da embalagem
- 2) Instruções de segurança
- 3) Utilização do dispositivo
- 4) Características e especificações

1) CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Selfie stick com tripé
- Manual do utilizador

2) INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



Ter sempre em consideração as seguintes precauções antes de utilizar o "Selfie stick com tripé", doravante referido como o "dispositivo".

EXPLICAÇÃO DE ÍCONES USADOS

	OBSERVAÇÃO! Seguir as instruções do manual do utilizador.
	Aviso! Aviso de potencial perigo de vida e/ou ferimentos graves irreversíveis!
	MARCAÇÃO CE Indica que o produto vendido na Europa foi avaliado para satisfazer requisitos elevados de segurança, saúde e proteção ambiental.
	INSTRUÇÕES PARA A PROTEÇÃO AMBIENTAL (REEE, a diretiva relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos)

- Ler atentamente as instruções de utilização e guardá-las em segurança. Se der este dispositivo a outras pessoas, entregar também este manual.
- Este produto destina-se a uso doméstico ou semelhante e não a uso profissional.



AVISO! Perigo devido ao facto de as peças pequenas serem passíveis de ingestão. O produto contém pequenas peças que podem ser ingeridas. Manter afastado das crianças com menos de 36 meses de idade e dos animais de estimação.

- O dispositivo não é um brinquedo. Manter fora do alcance das crianças e animais.
- Antes de utilizar, verificar o dispositivo quanto a danos externos visíveis. Nunca utilizar o dispositivo se estiver danificado.
- Nunca mergulhar o dispositivo em água.
- Não utilizar, expor ou armazenar o dispositivo próximo de fontes de calor, humidade excessiva ou ambientes corrosivos.
- Certificar-se de que o compartimento da pilha está bem fechado.
- Manter as pilhas fora do alcance das crianças e dos animais de estimação.



AVISO! As células da pilha podem vaziar em condições extremas. Usar luvas de proteção ao manusear pilhas com fuga e eliminar as luvas após a sua utilização. Se ocorrer fuga do conteúdo da pilha, não permita que qualquer líquido da pilha entre em contacto com a sua pele ou olhos. Em caso de contacto, lavar a área afetada abundantemente com água e consultar um médico.

- Evitar o curto-circuito dos contactos dentro do compartimento da pilha ou quaisquer pilhas.
- Não esmagar, furar ou desmontar o dispositivo pois isso pode danificar a pilha.
- Não tentar desmontar ou reparar o dispositivo ou modificá-lo de qualquer forma.



AVISO! Não atirar o dispositivo para o fogo pois pode explodir!

- Colocar o dispositivo numa superfície plana e estável, num local onde não possa tombar.
- **Certificar-se sempre de que o seu smartphone está corretamente colocado e bem seguro no suporte antiderrapante para telemóvel. Utilizar por sua conta e risco e testar antes de utilizar.**
- A garantia expira imediatamente se o dispositivo ficar danificado como resultado do incumprimento deste manual do utilizador. O fabricante não aceita qualquer responsabilidade por danos causados pelo incumprimento do manual do utilizador, uso negligente ou uso que não cumpra as condições deste manual do utilizador.

3) UTILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO

Abrir cuidadosamente a embalagem antes de retirar o dispositivo. Certificar-se de que o dispositivo está intacto e sem danos. Se algum componente estiver em falta ou danificado, contactar o fornecedor e não utilizar o produto. Conservar a embalagem ou reciclá-la de acordo com os regulamentos locais.

Antes de utilizar, aconselha-se limpar bem o dispositivo com um pano macio e seco.

Peças e características do dispositivo (IMG 1)

- | | |
|---|-------------------------------|
| A. Parte superior do suporte para telemóvel | D. Tripé |
| B. Suporte para telemóvel | E. Interruptor de alimentação |
| C. Comando para selfies removível | F. Indicador LED |
| | G. Botão do comando |

ATIVAR O COMANDO PARA SELFIES REMOVÍVEL

- Para ligar o comando para selfies removível (C), deslizar o interruptor de alimentação (E) para cima e o indicador LED (F) pisca a azul.
- Para desligar o comando para selfies removível (C), deslizar o interruptor de alimentação (E) para baixo e o indicador LED (F) desliga-se.

ESTABELECEER UMA LIGAÇÃO BLUETOOTH® (EMPARELHAMENTO)

- Ao ligar o dispositivo, o indicador LED (F) pisca a azul, indicando que está no modo de emparelhamento.
- Manter o dispositivo e o seu dispositivo com Bluetooth® a uma distância de 1 metro um do outro durante o processo de emparelhamento.
- Colocar o seu telemóvel a procurar por dispositivos com Bluetooth® compatíveis. (Certificar-se de que a função Bluetooth® está ligada).
- Quando o seu telemóvel encontrar o dispositivo, selecionar "LAB31 Selfiestick" da lista de dispositivos encontrados.
- O indicador LED (F) desliga-se, indicando que o emparelhamento foi bem-sucedido.
- Se um dispositivo com Bluetooth® emparelhado estiver no alcance, o dispositivo ligar-se-á automaticamente.

NOTA!

Se desejar ligar o dispositivo a outro dispositivo com Bluetooth®, primeiro é necessário desligá-lo do dispositivo com Bluetooth® ativo emparelhado. Ir às definições do seu dispositivo com Bluetooth®, selecionar "LAB31 Selfiestick" e selecionar "desligar" ou "desemparelhar". Também é possível simplesmente desligar a função Bluetooth®. Quando o dispositivo for desemparelhado e/ou não tiver uma ligação Bluetooth® emparelhada ativa, repetir o processo de emparelhamento com o (novo) dispositivo com Bluetooth® que pretende ligar ao dispositivo.

UTILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO

Colocar o dispositivo numa superfície plana e estável, num local onde não possa tombar. Certificar-se sempre de que o seu smartphone está corretamente colocado e bem seguro no suporte antiderrapante para telemóvel. Utilizar por sua conta e risco e testar antes de utilizar.

- Para utilizar como suporte, abrir as pernas do tripé **(D)** e puxar a parte superior abrindo-a para visualizar o suporte para telemóvel **(B)**.
- Puxar cuidadosamente a parte inferior do suporte para telemóvel **(B)** para abrir o cabo extensível do dispositivo.
- Para utilizar o suporte para telemóvel **(B)** horizontalmente, rode-o cuidadosamente para a direita ou para a esquerda.
- Para utilizar o comando para selfies removível **(C)**, abrir a câmara do telemóvel e selecionar o modo de fotografia ou vídeo. Para tirar uma fotografia ou iniciar/parar uma gravação de vídeo, pressionar o botão do comando **(G)**. Se utilizar como tripé, retirar cuidadosamente o comando para selfies removível do dispositivo.
- Para fechar o dispositivo, certificar-se de que o suporte para telemóvel **(B)** está na vertical e puxá-lo cuidadosamente para baixo de modo a ficar recolhido.

SUBSTITUIR A PILHA

Para substituir a pilha, abrir o compartimento da pilha na parte posterior do comando para selfies removível **(C)** desaparafusando o parafuso. Retirar a pilha gasta e inserir uma pilha CR2032 no compartimento da pilha, respeitando a polaridade. Fechar o compartimento da pilha do comando para selfies, aparafusando o respetivo parafuso.

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano húmido utilizando um detergente neutro e secar bem com um pano seco. Não utilizar objetos estranhos ou solventes de limpeza abrasivos para limpar o produto. Certificar-se de que todas as peças estão secas antes de armazenar. Quando não estiver em utilização, armazenar o dispositivo num local seco.

4) CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES

- Bastão em aço inoxidável
- Comando para selfies com botão de ligar/desligar com pilha CR2032
- Bluetooth® 5.2
- Frequência de funcionamento: 2402 - 2480 MHz
- Potência máxima de radiofrequência transmitida: 6,78 dBm / 4,76 mW
- Dimensões estando fechado: 21,5 x 3,6 x 3,2 cm (A x L x P)
- Dimensões estando aberto: 74 x 23,6 x 23,6 cm (A x L x P)
- Peso: ± 155 g

Todo o conteúdo e especificações mencionados neste manual estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

INSTRUÇÕES PARA A PROTEÇÃO AMBIENTAL

(REEE, a diretiva relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, aplicável nos Estados-Membros da UE)



O seu produto foi fabricado utilizando materiais e componentes de alta qualidade que podem ser reciclados e utilizados novamente. No fim da sua vida útil, este produto não pode ser eliminado como resíduo doméstico normal, devendo ser entregue num ponto de recolha especial para reciclagem de equipamento elétrico e eletrónico. Isto é indicado no manual do utilizador e na embalagem pelo símbolo do caixote do lixo com rodas com uma cruz. As matérias-primas usadas podem ser recicladas. Pode perguntar à sua autoridade local competente a localização do seu ponto de recolha mais próximo.

Ao reciclar aparelhos ou matérias-primas usadas está a desempenhar um papel importante na proteção do nosso meio ambiente.

A eliminação correta assegura que os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (que podem conter substâncias perigosas) sejam reciclados e reutilizados de forma apropriada. Ajuda a evitar potenciais danos para o meio ambiente e a saúde humana, a vida selvagem e ainda a preservar os recursos naturais.

Pilhas:

Não eliminar a pilha no lixo doméstico. Eliminar a pilha na sua estação de reciclagem local. Contactar as suas entidades governamentais locais competentes para mais informações.



As seguintes informações são válidas apenas para os Estados-Membros da UE.

Se a bateria contiver valores de chumbo (Pb), mercúrio (Hg) e/ou cádmio (Cd) superiores aos definidos na Diretiva relativa a pilhas e acumuladores (2006/66/CE), os símbolos químicos Pb, Hg e/ou Cd são apresentados por baixo do símbolo do caixote do lixo com rodas com uma cruz.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE

Nós,
Dayes Europe B.V.
Geert Scholtenslaan 12
1687 CL Wognum
Países Baixos

Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o produto:

- Marca do produto: Lab31
- Modelo de Produto N.º: LB-SV-BTTST01-G
- Descrição do produto: Selfie stick com tripé
- Classificação do produto: Entrada do comando remoto: 3 V \equiv (1x CR2032)
- Frequência de funcionamento: 2402 - 2480 MHz
- Potência máxima de radiofrequência transmitida: 6,78 dBm / 4,76 mW

Seguindo as disposições das diretivas:


- Diretiva de Equipamento de Rádio (RED): 2014/53/UE
- Diretiva relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (RoHs): 2011/65/UE e diretivas que a alteram (UE) 2015/863

E normas às quais é declarada a Conformidade:

RED:

- EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
- EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
- EN 301 489-17 V3.2.6 (2023-06)
- EN 55032:2015+A1:2020
- EN 55035:2017+A11:2020
- EN 50663:2017
- EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
- EN 61000-3-3:2013 + A2:2021
- EN 62368-1:2020+A11:2020
- EN 62479:2010

Local: Wognum
Data de emissão: 01-11-2023
Dayes Europe B.V.



Nome da assinatura autorizada: R. van der Vat
Cargo: Diretor Executivo

A Declaração de Conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: <https://dayes.eu/docs>